

<< スマートフォン >>

docomo

メーカー名	機種名	型番
SONY	Xperia GX	SO-04D
	Xperia SX	SO-05D
	Xperia AX	SO-01E
	Xperia Z	SO-02E
	Xperia A	SO-04E
	Xperia feat. HATSUNE MIKU	SO-04EM
	Xperia Z1	SO-01F
	Xperia NX	SO-02D
	Xperia acro HD	SO-03D
SAMSUNG	GALAXY Note	SC-05D
	GALAXY S III	SC-06D
	GALAXY Note II	SC-02E
	GALAXY S III α	SC-03E
	GALAXY S4	SC-04E
	GALAXY Note 3	SC-01F
	GALAXY J	SC-02F
SHARP	AQUOS PHONE ZETA	SH-06E
	AQUOS PHONE si	SH-07E
	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F
LG	G2	L-01F

au

メーカー名	機種名	型番
SONY	Xperia VL	SOL21
	Xperia UL	SOL22
	Xperia Z1	SOL23
	Xperia acro HD	IS12S
HTC	HTC J butterfly	HTL21
	INFOBAR A02	HTX21
	HTC J One	HTL22
SAMSUNG	GALAXY S III Progre	SCL21
	GALAXY Note 3	SCL22
SHARP	AQUOS PHONE SERIE	SHL23

Softbank

メーカー名	機種名	型番
SHARP	AQUOS PHONE Xx	203SH
	AQUOS PHONE Xx	206SH
京セラ	DIGNO R	202K
	MOTORORA	
	MOTOROLA RAZR M	201M

Disney Mobile

メーカー名	機種名	型番
京セラ	-	DM015K

<< タブレット >>

docomo

メーカー名	機種名	型番
SONY	Xperia Tablet Z	SO-03E
SHARP	AQUOS PAD	SH-08E

その他

メーカー名	機種名	型番
SONY	Xperia Tablet Z	SGP312
ASUS	MeMO Pad Smart	ME301T
NEC	-	LifeTouch L